

## お取り扱い・お手入れの方法

この度はお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お取り扱いについて記載しておりますので、本書をよく読み正しくお使いください。

ご使用後は手洗いで食器と同じように洗い、すぐに水気をよく拭き取り乾燥させてください。食洗機はご使用にならないでください。

直射日光に長時間当たると木が反ったり割れたりすることがあります。直射日光の当たらない場所で自然乾燥させ保管してください。乾燥させる時は木目を縦にして立てかけ、両面が空気に触れる状態を保つと乾きやすいです。

長くお使いいただく為に、蜜蝋ワックスやオイルによるメンテナンスを定期的に行ってください。蜜蝋ワックスやオイルを塗っていただくことで汚れをつきにくくし、カビ防止にもなります。オイルの場合はえごま油やオリーブオイルで結構です。いらなくなった綿のTシャツやハンカチに蜜蝋ワックスやオイルをつけて円を描くように擦り込みながら、側面を含めた全体がしっとり濡れ色になるまで染み込ませてください。

その後乾いた別の布でカラ拭きしてください。

汚れが気になるようでしたら、240番のサンドペーパーで表面を削れば目立ちにくくなります。平らな物にサンドペーパーを当てれば平滑に削れます。削った後も必ずオイルケアを行ってください。

お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

## Cassette

カセット 〒460-0022 名古屋市中区金山 5-7-3

Tel 052-825-5160 Fax 052-825-6708 E-mail [pk@cassette573.com](mailto:pk@cassette573.com)